


## マイクロコンポーネントシステム

## **♥UX-L5-B/UX-L5-R/UX-L5-W**



Made for iPhone

COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO

MP3/WMA

**Bluetooth**°

## お買い上げありがとうございます



この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に別紙の「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。

そのあと本書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

お買い上げいただきました製品について「ユーザー登録」をお願いいたします。 ご登録いただきますと製品のサポート情報、製品情報やイベント情報の提供 サービスなどをご利用いただけます。また、今後のよりよい製品開発のため のアンケートにもご協力をお願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。

http://www3.ivckenwood.com/rea/

## はじめに

#### 本書の見かた

本書では、主にリモコンのボタンを使って操作説明しています。特に表記のないボタンはリモコンのボタンを示しています。本体のボタンに同じマークがある場合には、本体のボタンもお使いいただけます。

#### オートパワーセーブ(節電機能)について

本機には、消音状態などが15分間続くと自動で電源が切れる「オートパワーセーブ」があり、お買い上げ時には有効になっています。(11ページ)

#### 本書の表記について


- 本書の説明で「iPod」と表記しているときは、iPod、iPod touch、iPhone を含みます。iPod touch、iPhone を指すときは、「iPod touch」、「iPhone」と表記します。
- 本書の説明で「Android 端末」と表記しているときは、Android OS を搭載したスマートフォンやタブレット端末などを含みます。
- 本書では MP3/WMA の説明をする場合、「ファイル」と「トラック」「曲」、「フォルダ」と「グループ」は同じ意味で使っています。

## 本機を設置するときは

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさ ぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり ます。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- ・本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロス、新聞、カーテンなどで通風孔をふ さがない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 機器の各面から、図に示すスペースを空けてください。

#### 正面



#### 側面



### ご注意

本機の使用環境温度は、5℃~35℃です。この範囲外の温度で使用すると、正しく動作しなかったり故障の原因となることがあります。

この製品の機種銘板は本体の底面にあります。

## レーザー製品についてのご注意

- この製品は JIS C6802 規格に基づくクラス 1 レーザー製品です。
- 2. 注意:機器内部には、危険なレーザー放射部があります。分解、改造はしないでください。

# もくじ

はじめに	2	ラジオを聞く	22
本機を設置するときは	2	放送局を受信する	
準備	4	放送局を記憶させる(プリセット)	22
・ 付属品を確認する		外部機器を聞く	23
リモコンを準備する	4	外部機器を接続する	
各部の名称	5	外部機器を聞く	23
リモコン	5	USB 機器に録音する	24
本体上面/前面	6	CD を録音する	24
本体背面	6	ラジオ/外部機器を録音する	26
表示部	7	曲を削除する	26
接続	8	タイマーを使う	27
アンテナを接続する	8	スリープタイマーを設定する	27
スピーカーを接続する	9	デイリータイマーを設定する	27
AC アダプターを接続する		録音タイマーを設定する	29
ヘッドホンを接続する	9	その他の機能	30
基本操作	10	サウンドモードを使う	
電源を入れる/切る		表示される情報を変える	30
時計を合わせる	10	その他	21
ふだんの使いかた		再生できる iPod	
表示部/イルミネーション LED の明るさを変		使用できる BLUETOOTH 機器	
		再生できる CD とファイル	
		USB 機器のご注意	32
iPod を聞く		CD-R/CD-RW のご注意	32
iPod を接続する		MP3/WMA ファイルのご注意	32
再生する		録音されるファイル	
iPod のメニューを操作する	13	SCMS(シリアルコピーマネージメント	
USB 機器/CD を聞く	14	+	
USB 機器または CD を準備する	14	お手入れについて 困ったときは	
再生する		<b>函</b> つだこでは 商標	
プログラム再生をする		尚信 主な仕様	
ランダム再生をする		· · · ·	
リピート再生をする	17	保証とアフターサービス	39
BLUETOOTH 機器を聞く	. 18		
BLUETOOTH 機器を接続する	18		
再生する	19		
接続を解除する			
リモコンアプリを使う			
電波について	21		

## 付属品を確認する

#### お使いになる前にお確かめください。

リモコン RM-SUXL5-B (1個)



単3形乾電池(2本)



AC電源コード(1本)



ACアダプター(1個) AA-R2001



FM簡易型アンテナ (1本)



AMループアンテナ (1個)



iPod用スタンド (1個)




## リモコンを準備する

操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操作できなくなったりしたときは、新しい電池と交換してください。

電池の+と-の向きを正しく入れてください。








• リモコンを操作しても本機が反応しないときは、新 しい電池と交換してください。

#### ご注意

- ・付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池と 交換してください。
- 電池は「安全上のご注意」(別紙)をお読みの上、正しくお使いください。
- ・使用済みの電池は、絶縁テープなどを貼って絶縁 し、「所在自治体の指示」に従って廃棄してくださ い。
- 落としたりぶつけたりなど、リモコンに強い衝撃を 与えないでください。

## 各部の名称

## リモコン



① [電源]

(10ページ)

- ② [USB/iPod ▶/II], [CD ▶/II], [BLUETOOTH ▶/II], [AUDIO IN], [TUNER]
- ③ [**■**]

(14、19ページ)

- ④ [メニュー] (13ページ)
- ⑤ [BLUETOOTH スタンバイ]

(20ページ)

- ⑤ [ディマー]
  (11 ページ)
- ① [表示]
- (30ページ) **③ [オートパワーセーブ]**

(11 ページ)

- ③ [スリープ] (27ページ)
- (HBS)
- (30ページ) **① [サウンドモード]**
- ₩ [ワワフトモート (30ページ)
- (30ページ)

1 [チューナーモード]

(22ページ) (1) ピート1

(13、17ページ)

- **⑮** [再生モード] (13、16ページ)
- (13、16ページ **⑩** [◀◀]/[▶▶] (15ページ)
- **⑰ [アップ]/[ダウン]** (10、13、22、27ページ)
- 1 [144]/[▶▶1]


(12、14、15、19、22、24ページ)

19 [決定]

(10、13、15、22、23、27 ページ)

- (10、22、26、28、29 ページ)
- **②** [録音/削除]
- (24、26ページ) ② [録音モード]
- (24、26ページ) **② [時計/タイマー]**
- (10、27ページ) **② [音量+/-]**
- (10ページ)
- **29** [消音] (11 ページ)

## 本体上面/前面



- ① [心/]] (電源)
  - (10ページ)
- ② [CD ▶/II],[USB/iPod ▶/II],
  [BLUETOOTH ▶/II],[TUNER/AUDIO IN]

(12、14、19、22、23ページ)

③ [◄◄]/[▶▶]

(12、14、15、19、22、24ページ)

**④** [■]

(14、19ページ)

⑤ [▲] (CD トレイ開閉)マーク


(14ページ)

[VOLUME -/+]

(10ページ)

① イルミネーション LED

電源が入っているとき、青色に点灯します。 [ディマー]を押すと明るさが切り換わります。 (11 ページ)



® STANDBY インジケーター

電源が切れているときは赤色に点灯します。電源 が入っているときは消灯します。

⑨ USB 端子

(12、14ページ)

10 REC インジケーター

録音中は赤色に点灯します。録音が終了すると消灯します。(24ページ)

**⑪** AUDIO IN 端子


(23ページ)

12 PHONES 端子

(9ページ)

- 13 表示部
- (4) リモコン受光部

## 本体背面



① AM LOOP アンテナ端子

(8ページ)

② FM 75Ω COAXIAL アンテナ端子

(8ページ)


③ SPEAKERS 端子

(9ページ)

④ DC IN 端子

(9ページ)

## 表示部



#### タイマーアイコン

(27、29ページ)

PLAY : デイリータイマーが設定されている

ときに点灯します。デイリータイマー

動作中は点滅します。

(主) REC : 録音タイマーが設定されているときに点灯します。録音タイマー動作中

は点滅します。

② SLEEP アイコン

(27ページ)

③ A.P.S.アイコン

(11ページ)

④ CLOCK アイコン (10ページ)

⑤ iPod アイコン

(12ページ)

⑥ FM モードアイコン

(22ページ)

STEREO : ステレオ放送受信中に点灯します。 MONO : FM モードが「MONO」のときに点灯

します。

① HIGH アイコン

(24ページ)

⑧ リピートモードアイコン

(17ページ)

: 1曲リピートのときに点灯します。

([CD],[USB])

**ALL** : 全曲リピートのときに点灯します。

([CD], [USB])

GROUP: リピートの範囲が現在のフォルダ 内のときに点灯します。

([CD|,[USB|)

⑨ メインディスプレイ

1 PRGM(プログラム)アイコン

(15ページ)

プログラム再生中に点灯します。(「CD」、「USB」)

① RANDOM アイコン

(16ページ)

ランダム再生中に点灯します。(「CD」、「USB」)

10 MHz アイコン

放送局の周波数を表示するときに点灯します。

## 接続

すべての接続が終わってから、電源コードのプラグを コンセントへ差し込んでください。

### アンテナを接続する

#### ラジオを聞く前に必ずアンテナを接続してください。

アンテナは、一般に窓の近くに設置するほうが良好に 受信できます。


#### FM 簡易型アンテナ(付属品)



端子の中心部へ差し込んでください。抜け防止のため 固くなっています

最も受信状態の良い位置と方向にまっすぐ伸ばして ください。

### マンションなどの壁の共聴アンテナ端子または FM 屋外アンテナを使うとき




・付属品以外のアンテナを接続する際の詳細については、アンテナおよびアンテナコネクターの取扱説明書を参照してください。

アンテナの設置場所を決めるときは、実際の放送を 聞きながら行なってください。

#### ご注意

- アンテナの導線部分が他の端子やケーブルに触れないようにご注意ください。また、アンテナを他のケーブルから離してください。受信の妨げになることがあります。
- ケーブルテレビ会社と契約しているマンションの 共聴アンテナ端子に本機の FM 端子を接続してい る場合は、FM 放送局の周波数が通常と異なること があります。詳細は、ご契約のケーブルテレビ会社 へお問い合わせください。

### AM ループアンテナ(付属品)




#### ご注意

- AM ループアンテナは、アンテナ線が枠に巻かれた 状態のままお使いください。枠からはずすとアンテナの効果がなくなり、感度が悪くなります。
- アンテナの導線部分が他の端子やケーブルに触れないようにご注意ください。また、アンテナを他のケーブルから離してください。受信の妨げになることがあります。

## スピーカーを接続する

黒いコードを黒(-)の端子へ、白いコードを赤(+)の端子へ接続してください。




#### ご注意

- 1つの端子に2つ以上のスピーカーを接続しないでください。
- スピーカーコードの芯線が、スピーカー端子以外の 本機の金属部分に触れないようにしてください。
- スピーカーコードを強く押し込みすぎて、ビニール の被覆を端子の中に入れないようにしてください。
- 本機のスピーカーは防磁設計ではありません。ブラウン管テレビの近くに設置するときは、ブラウン管テレビに色ムラが生じない位置まで離してください。
- スピーカーは2つとも同じものです。(左右の区別 はありません。)
- スピーカー前面のネット(サランネット)は取り はずせません。

## AC アダプターを接続する

付属のACアダプターを本機のDCIN端子に接続してください。付属のAC電源コードをACアダプターに接続してから、コンヤントに差し込んでください。



出かけるときや長期間使用しないときは、AC アダプターをコンセントから抜いてください。

### ご注意

- 火災や感電を防ぐために
  - 付属の AC アダプター以外は使用しないでください。
  - 付属の AC アダプターを本機以外の製品には使用 しないでください。
  - 付属の AC 電源コード以外は使用しないでください。
  - 付属の AC 電源コードを本機以外の製品には使用 しないでください。

## ヘッドホンを接続する

ヘッドホンをつける前や、ヘッドホンのプラグを抜き 差しする前に、音量を最小にしておいてください。

#### お知らせ

- ヘッドホンを接続すると、スピーカーから音が出なくなります。
- ・市販の標準3極タイプ・ステレオミニプラグのヘッドホンをお使いください。



## 基本操作

## 電源を入れる/切る

リモコン

本体

電源





各音源ボタンを押して電源を入れることもできま す。

## 時計を合わせる

1 時計設定表示にする





- すでに時計を設定している場合は、 [時計/タイマー]を押したあと、「アップ」/ [ダウン]をくり返し押して「CLOCK」を表示さ せ、「決定」を押してください。
- ・設定中は「CLOCK」アイコンが点灯します。
- ・ 時計表示は 24 時間表示です。

#### 2 「時」を合わせる







(くり返し押す)

3 手順2を繰り返して、「分」を合わせる

> 「分」を合わせると、「CLOCK OK」と表示され、設 定が完了します。

#### お知らせ

- ・操作の途中で[キャンセル]を押すと前の手順に戻り ます。
- ・本機の時計は月に1、2分程度のズレが生じる場合 があります。定期的に時計を合わせ直すことをおす すめします。
- ・電源を抜いたり、停電で電源が切れたりした場合 は、時計を合わせ直してください。

## ふだんの使いかた

1 ソース(音源)を選ぶ

リモコン



本体



2 音量を調節する





調節範囲: MIN、1 ~ 39、MAX

#### 一時的に消音する





もう1度押すか、「音量+」を押すと元の音量に戻ります。

## 表示部/イルミネーション LED の明る さを変える



## DIM OFF

押すたびに表示部の明るさが切り換わります。




- イルミネーション LED の明るさも同時に切り換わります。
- ・設定は電源を切っても記憶されます。

## オートパワーセーブ(節電機能)を使う



1度押すと現在の設定を表示し、さらに押すと設定が切り換わります。



・オートパワーセーブが ON のとき、「A.P.S.」アイコンが点灯します。

オートパワーセーブが ON のとき、以下のような状態で約 15 分間何も操作が行われない場合、本機の電源が自動的に切れます。

- 音量が「MIN」のとき、または消音しているとき
- ソース(音源)が「USB」または「BLUETOOTH」で、機 器を接続していないとき
- ソース(音源)が「USB」または「CD」で、停止状態の とき
- ソース(音源)が「AUDIO IN」で、音声が入力されて いないとき
- 15 分間のカウント中は、1 分ごとに「APS」と表示します。
- ・ 本機の電源が切れる約 30 秒前に「APS」表示が点滅 を始めます。
- ・途中で機器の着脱やボタン操作を行なった場合は、 その時点から 15 分間カウントし直します。
- デイリータイマーやスリープタイマーの動作中も オートパワーセーブは働きます。
- ・お買い上げ時の設定は「APS ON |です。


## iPod を聞く

## iPod を接続する

iPod を USB ケーブル(iPod に付属または市販品)を使用して本機の USB 端子に接続し、本機から操作できます。

iPod は、停止状態で取りはずしてください。再生中に取りはずすと、ファイルや iPod のファイルシステムが破損する恐れがあります。

## USB 端子に接続する



iPod用USBケーブル (iPodに付属またはアップル認定の市販品)

・接続すると、「iPod」アイコンが点灯します。

#### お知らせ

 接続した iPod は、本機の電源が入っているときに 充電されます。

#### ご注意

本機からiPodに録音することはできません。

## 付属スタンドを使う

本機付属の iPod 用スタンドをご使用いただくと、iPod を立てて置くことができます。



## ご注意

- iPod に USB ケーブルを差してから、スタンドに立ててお使いください。
- ・スタンドは平らな安定した場所に設置してください。
- 本機の上に設置すると故障の原因となったり、スタンドが落下する危険があります。
- お使いの端末、カバーのサイズによっては対応できないものもあります。

## 再生する

リモコン 本体 USB/iPod USB/IPod ト/II

iPod の電源が入り、再生が始まります。

## 一時停止する



もう1度押すと、一時停止を解除します。

#### 曲を選ぶ



### 早戻し/早送りする

#### 再牛中に



## シャッフル再生をする



(くり返し押す)

押すたびに iPod のシャッフル再生モードが切り換わります。

## リピート再生をする



押すたびに iPod のリピート再生モードが切り換わります。

### iPod をスリープさせる



#### お知らせ

- iPod の種類により、動作が異なることがあります。
- iPod のイコライザーを使用していると、録音レベルが高い音を再生したときに音がひずむことがありますので、使用しないことをおすすめします。
- iPhone または iPod touch の接続中に次の操作を行うときは、iPhone や iPod touch で操作します。
  - ホームボタンを押す
  - ホーム画面でアプリケーションアイコンを選ぶ
  - スライダーをドラッグする
- iPod の操作については、iPod の取扱説明書をご覧ください。

## iPod のメニューを操作する

**1** メニューを表示する



2 項目を選ぶ



前のメニューに戻る

[メニュー]を押す


#### お知らせ

一部の iPod では、メニュー画面の操作を行うときは、iPod で操作してください。

## USB 機器/CD を聞く

## USB 機器または CD を準備する

#### USB 機器



・USB機器は、停止状態で取りはずしてください。再生中または録音中に取りはずすと、ファイルやUSB機器のファイルシステムが破損する恐れがあります。

#### CD


- **1** CD トレイのカバーを開ける
  - ・手で「カチッ」と押してください



**2** CD を入れる



- 「カチッ」と音がするまで CD を入れてください。
- 3 CD トレイのカバーを閉める



## 再生する

リモコン





## 停止する

リモコン



- ・MP3/WMA ファイルは、停止後再び再生すると、再生していた曲の先頭から再生します(リジューム機能)。停止中にもう↑度[■]を押すと、リジューム機能は解除されます。
- 他のソース(音源)が選択されると、リジューム機能は解除されます。

### 一時停止する

リモコン

USB/IPod C D



・もう1度押すと、一時停止を解除し再生します。

## 曲を選ぶ

リモコン





14

### 早戻し/早送りする

#### 再生中に









#### または再生中に



押すたびに、早戻し/早送りの速度が次のように変わ

x5 → x10(MP3/WMA ファイルのみ) → x1(通常再生)

・通常再生に戻すには、[USB/iPod ▶/■]または [CD ▶/**II**]を押します。

## グループを選ぶ(MP3/WMA ファイルのみ)



## プログラム再生をする

USB 機器または CD の曲を、32 曲までお好みの順で 再生します。

- USB 機器または CD の再生を停止する
- 「PROGRAM」を選ぶ



(くり返し押す)

NORMAL ← ➤ PROGRAM

3 登録したい曲を選ぶ





- プログラムを登録するときは、グループ番号 で曲を探すことはできません。
- 手順3をくり返して、他の曲を登録する
- 5 再牛する



プログラムした順序で曲が再生されます。

・ 設定中および再生中は、「PRGM」アイコンが点灯し ます。

## プログラム内容を確認する

#### 停止中に



登録した曲が順に表示されます。

## プログラムに曲を追加する

## 追加したい曲を選ぶ 停止中に







プログラムの最後に曲が追加されます。

## 登録した曲を削除する

#### 停止中に



押すたびにプログラムの最後の曲が取り消されます。

長押しすると、プログラム内容をすべて消去することができます。

## プログラム再生を解除する

## 「NORMAL」を選ぶ 停止中に



(くり返し押す)

#### NORMAL ← ➤ PROGRAM

プログラム内容が消去されます。

- 以下の場合もプログラム内容が消去され、プログラム再生が解除されます。
  - 電源を切る
  - ソース(音源)を変える
  - USB機器を取りはずす
  - CD トレイのカバーを開ける

## ランダム再生をする

#### 1 USB 機器または CD を再生する



リモコン



**2** 「RANDOM」を選ぶ



#### NORMAL **→** RANDOM

ランダムな順序で曲が再生されます。

- 再生中は「RANDOM | アイコンが点灯します。
- グループ内ランダムではなく、全曲ランダムになります。
- ランダム再生中に[◄◄]を押しても、前の曲に戻ることはできません。

## ランダム再生を解除する

#### 「NORMAL」を選ぶ

#### 再生中に



(くり返し押す)

#### NORMAL ← ➤ RANDOM

- 以下の場合もランダム再生は解除されます。
  - 電源を切る
  - ソース(音源)を変える
  - USB 機器を取りはずす
  - CD トレイのカバーを開ける
  - 停止する

## リピート再生をする

#### **1** リピートの種類を選ぶ

#### 再生中または停止中に



1度押すと現在の設定を表示し、さらに押すと設定が切り換わります。

RPT 1 : 現在の曲をくり返します

設定中は「「」アイコンが点灯します

RPT GR\*: 現在のグループの曲をくり返します

設定中は「GROUP」アイコンが点

灯します

RPT ALL : USB 機器または CD のすべての曲を

くり返します

設定中は「 ALL」アイコンが点灯し

ます

RPT OFF: リピート再生を解除します

\* MP3/WMA のみ

## 2 (停止中のときは)再生する



## お知らせ

- プログラム再生中に「RPT ALL」にすると、プログラムをリピート再生します。
- ランダム再生中に「RPT ALL」にすると、ランダム再 生をリピートします。

### リピート再生を解除する

#### 「RPT OFF」を選ぶ



(くり返し押す)

- 以下の場合もリピート再生は解除されます。
  - 電源を切る
  - ソース(音源)を変える
  - USB機器を取りはずす
  - CD トレイのカバーを開ける

## BLUETOOTH 機器を聞く

お手持ちのポータブルプレーヤー等の BLUETOOTH 機器の音を本機で聞くことができます。

初めて接続するときは、BLUETOOTH 機器と本機を登録(ペアリング)する必要があります。

## BLUETOOTH 機器を接続する

#### 1 ソース(音源)を「BLUETOOTH」にする



## **BT READY**

## 2 BLUETOOTH 機器で「Bluetooth」を「オン」にする

- iPod touch/iPhone および Android 端末では 「設定」から「Bluetooth」を選んでください。
- 詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

## 3 画面に表示された機器から「UX-L5」を選ぶ





ペアリングが完了し、BLUETOOTH 機器と本機が自動的に接続されます。

- ・本機に「BT」と表示されます。
- ペアリング中にパスキー(暗証番号)の入力を求められた場合は、「0000」を入力してください。

#### **4** BLUETOOTH 機器を再生する

BLUETOOTH 機器の再生音が本機のスピーカーから流れます。

・自動的に再生が始まる場合もあります。

#### お知らせ

- ・BLUETOOTH機器は5台まで登録できます。6台目のBLUETOOTH機器を登録すると、接続履歴が最も古い機器の登録が削除されます。
- 「BT READY」表示中に[BLUETOOTH ▶/■]を押すと、本機と最後に接続した BLUETOOTH 機器と再接続することができます。
- 他の BLUETOOTH 機器を再接続するには、 「BT READY」表示中に BLUETOOTH 機器を操作して接続してください。
- 接続できないときは、最初からやり直してみてください。

## 再生する

最後に接続したBLUETOOTH機器と接続し、再生することができます。



### 停止する



#### 一時停止する



もう1度押すと、一時停止を解除し再生します。

## 曲を選ぶ



## 早戻し/早送りする

#### 再生中に



・通常再生に戻すには、ボタンをはなします。

## 接続を解除する



## DISCNCT

・解除が完了すると「BT READY」と表示されます。

#### お知らせ

以下の場合も自動的に接続が解除されます。

- BLUETOOTH 機器で接続を解除したとき、または BLUETOOTH 機能を「オフ」にしたとき
- 本機または BLUETOOTH 機器の電源を「切」にした とき(BLUETOOTH スタンバイを除く)

#### ご注意

- 本機に接続できる機器は、BLUETOOTH バージョン 2.1+EDR、BLUETOOTH プロファイルの A2DPと AVRCP に対応している必要があります。
- BLUETOOTHで接続できる距離は、最大10mです。お使いの環境によっては、これよりも短くなります。
- iPhone やスマートフォンを BLUETOOTH 接続した状態では、電話やメールなどの着信音も本機のスピーカーから流れる場合があります。
- 本機にはマイク機能は搭載されておりません。通話 する場合には、本機との接続を解除するか、iPhone/ スマートフォンのマイクをお使いください。
- BLUETOOTH 機器によっては、本機と接続できない場合があります。

## リモコンアプリを使う

BLUETOOTH に対応した Android 端末から、専用リモコンアプリ「JVC Audio Control BR1」を使って、本機を遠隔操作することができます。

リモコンアプリを利用するときは、Android 端末と本機を登録(ペアリング)する必要があります。 (18ページ)

#### お知らせ

- アプリは Google Play(Play ストア)から検索して、 ダウンロードしてください。
- アプリの画面や内容は変更になる場合があります。
- リモコンアプリを使うためには、お使いの Android 端末が Android OS 2.3 以降で、BLUETOOTH プロ ファイルの SPP(Serial Port Profile) に対応してい る必要があります。
- すべての端末での動作を保証するものではありません。

リモコンアプリでは次の操作が行えます。

- 雷源の入/切
- CD/USB の音楽再生
- ラジオの選局
- タイマー設定
- 音量の調節
- その他

操作など詳しくは、リモコンアプリのヘルプをご覧ください。

※リモコンアプリの操作画面例です





左:CD 操作画面例/右:FM 操作画面例

#### ご注意

 リモコンアプリで本機の電源を入れるには、あらか じめ「BLUETOOTH スタンバイ」にしておく必要が あります。「BLUETOOTH スタンバイ」については、 右記"BLUETOOTH スタンバイにする"をご覧くだ さい。

### BLUETOOTH スタンバイにする

BLUETOOTH に対応した Android 端末から、リモコンアプリを使って、遠隔操作で本機の電源を入れることができます。

BLUETOOTH 機器で電源を入れるには、 BLUETOOTH スタンバイにしておく必要があります。

#### 本機を BLUETOOTH スタンバイにする

#### 電源が切れているときに



## BT STBY

- BLUETOOTH スタンバイを解除するには、もう1 度押します。「BT STBY | の表示が消えます。
- 解除するときは 10 秒ほど待ってから解除の操作を してください。

### リモコンアプリで電源を操作する

- お使いの Android 端末にリモコンアプリのインストールが必要です。
- 1 BLUETOOTH 機器で「Bluetooth」を「オン」にする
  - Android 端末で、「設定」から「Bluetooth」を選んでください。
  - ・詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧く ださい。
- 2 機器一覧から「UX-L5」を選ぶ
- 3 リモコンアプリを立ち上げる
- 4 右下の「設定」アイコンから電源を操作します

## BLUETOOTH スタンバイのときに時刻を表示する

リモコン





時刻が数秒間表示されます。

20

#### 雷波について

- 本機は、電波法に基づく小電力データ通信システム 無線局設備として技術基準適合証明を受けた部品 を使用しています。(または、受けた部品を使用しています)。したがって、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。日本国内のかで使用してください。日本国内以外で使用すると各国の電波法に抵触する可能性があります。以下の事項を行うと、法律で罰せられることがあります。
  - -分解/改造すること
  - -本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと
- 本機は2.4GHz帯の周波数帯を使用しますが、他の 無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。ほかの無線機器との電波干渉を防止するため、 下記事項に注意してご使用ください。

#### 使用上のご注意

本機の使用周波数帯(2.4GHz)では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構 内無線局および特定小電力無線局、並びにアマ チュア無線局が運用されていないことを確認し てください。
- 2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、当社カスタマーサポートセンターにご連絡頂き、混信回避の処置等についてご相談ください。
- 3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して、有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、当社カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

製品に表示している周波数表示の意味は以下の通 りです。

## 2.4 FH 1

 2.4
 : 2.4GHz 帯を使用する無線機器です。

 FH
 : FH-SS 変調方式を表します。

 FH
 : FH-SS 変調方式を表します。

 1
 : 電波与干渉距離は 10 mです。

 全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域 を回避可能です。

- ・使用可能距離は見通し距離約 10m です。鉄筋コンクリートや金属の壁などをはさんでトランスミッターとレシーバーを設置すると電波を遮ってしまい、音楽が途切れたり、出なくなったりする場合があります。本機を使用する環境により伝送距離が短くなります。
- 下記の電子機器と本機との距離が近いと電波干渉により、正常に動作しない、雑音が発生するなどの不具合が生じることがあります。
  - 2.4GHz の周波数帯域を利用する無線 LAN、電子レンジ、デジタルコードレス電話などの機器の近く。 電波が干渉して音が途切れることがあります。
  - ラジオ、テレビ、ビデオ、BS/CS チューナー、VICS などの、アンテナ入力端子を持つ AV 機器の近く。 音声や映像にノイズがのることがあります。
- 本機は電波を使用しているため、第3者が故意または偶然に傍受することが考えられます。重要な通信や人命にかかわる通信には使用しないでください。

## ラジオを聞く

ラジオを聞く前にアンテナを接続してください。 (8 ページ)

## 放送局を受信する

### 1 「FM」または「AM」を選ぶ



#### 2 放送局を選ぶ



長押しすると自動的に選局を始め、放送を受信すると停止します。

- 選局を途中で停止したいときは、もう1度押します。
- くり返し押すと、FM では 0.1 MHz ずつ、AM では 9 kHz ずつ受信周波数が変わります。

## FM モードを切り換える

FM ステレオ放送が聞きにくいときは、モノラル受信にすると聞きやすくなります。



1度押すと現在の設定を表示し、さらに押すと設定が切り換わります。

**AUTO** : ステレオ自動受信

受信中は「STEREO」アイコンが点灯し

ます

MONO : モノラル受信

受信中は「MONO」アイコンが点灯しま

ਰ

#### お知らせ

モノラル受信では、受信状態は改善されますがステレオ効果は失われます。

## 放送局を記憶させる(プリセット)

FM および AM の放送局を、あわせて最大 40 局まで記憶させることができます。

- **1** 記憶させたい放送局を受信する
- 2 プリセット番号を表示する





- 表示が点滅します。
- 表示が点滅している間に、以下の手順を行なってください。
- 3 記憶させたいプリセット番号を選ぶ







プリセットを中止するには、[キャンセル]を押します。


## 記憶した放送局を呼び出す



## 外部機器を聞く

## 外部機器を接続する

- ・お使いの外部機器の取扱説明書もご覧ください。
- 1 本機の音量を最小にする
- 2 AUDIO IN 端子に外部機器を接続する



## 外部機器を聞く

**1** 「AUDIO IN」を選ぶ



## **AUDIO IN**

- 2 外部機器の再生を始める
- 3 音量を調節する

#### 音声入力レベルを調節する

AUDIO IN 端子に接続した外部機器の音量が、他のソース(音源)と比べて差があるときは、入力レベルを調節してください。



## LEVEL 3

・お買い上げ時の設定です

押すたびに設定が切り換わります。 LEVEL 1 : 通常の音声入力レベル LEVEL 2 : LEVEL 1 よりも高いレベル LEVEL 3 : LEVEL 2 よりも高いレベル

## USB 機器に録音する

## CD を録音する

あなたがラジオ放送や CD、テープなどから録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

## ご注意

- 録音する前に、空き容量が十分にある USB 機器を、 USB 端子に接続してください。(14 ページ)
- BLUETOOTH 機器から録音することはできません。
- MP3/WMA ファイルを記録した CD-R など、音楽 CD 以外のディスクから録音することはできません。
- 録音中に本機に衝撃を与えたり、揺らしたりしない でください。録音が正常に行われない可能性があり ます。
- スリープタイマー動作中は録音できません。

#### お知らせ

- 録音中に本機の音量や音質を変えても、録音される 音声には影響ありません。
- 録音時、CD のランダム再生やリピート再生はできません。
- ファイル形式は MP3(ビットレート:192 kbps)で録音されます。
- ファイル、フォルダの構造については「録音される ファイル」(33ページ)をご覧ください。

## 録音速度を選ぶ(デジタル録音時のみ)

CD をデジタル録音するときは、録音速度を設定することができます。

#### ソース(音源)が「CD」のときに



1度押すと現在の設定を表示し、さらに押すと設定が切り換わります。


NORMAL: 通常速度、録音中に音が聞けます HIGH : 高速(約2倍速)、録音中は音が聞けません

設定中は「HIGH」アイコンが点灯します

・設定は電源を切っても記憶されます。

### 音楽 CD をデジタル録音する

#### 1 ソース(音源)を「CD」にして再生を停止する



#### 2 録音を始めたい曲を選ぶ



- 選んだ曲から CD の最後の曲まで録音されます。CD の全曲を録音したいときは 1 曲目を選んでください。
- お好みの曲順で録音したいときは、プログラムをして再生停止にしておいてください。 (15ページ)

### 3 録音する



「RECSTART」と表示され、REC インジケーター が点灯します。

CD の最後まで録音が終わると、自動的に停止し REC インジケーターが消灯します。

・途中で録音を停止したいときは[■]を押しま す。

## お知らせ

曲ごとにファイルができます。


## 音楽 CD から 1 曲だけデジタル録音する

1曲だけ選んで録音することもできます。

#### **1** ソース(音源)を[CD]にする



#### 2 録音をしたい曲を選び、再生または一時停止に する



#### 3 録音する



その曲の最初から録音が始まります。

「RECSTART」と表示され、REC インジケーター が点灯します。


1 曲録音が終わると、自動的に停止し REC インジケーターが消灯します。

・途中で録音を停止したいときは[■]を押します。

### 音楽 CD をアナログ録音する

SCMS (33 ページ) によりデジタル録音できない場合などは、アナログ録音してください。

- ・録音は通常速度です。録音中に音が聞けます。
- 1 ソース(音源)を「CD」にして再生を停止する



#### 2 録音を始めたい曲を選ぶ



- 選んだ曲から CD の最後の曲まで録音されます。CD の全曲を録音したいときは 1 曲目を選んでください。
- お好みの曲順で録音したいときは、プログラムをして再生停止にしておいてください。 (15ページ)
- **3** 録音待機にする



アナログ録音モードになり、「ANLG REC」表示が点滅します。

#### 4 録音を始める

「ANLG REC |表示が点滅中に



「RECSTART」と表示され、REC インジケーター が点灯します。

CD の最後まで録音が終わると、自動的に停止し REC インジケーターが消灯します。

・途中で録音を停止したいときは[■]を押します。

#### お知らせ

- ・曲を再生中または一時停止中に、[録音/削除]を長押しすると、その曲だけの 1 曲録音ができます。
- 曲ごとにファイルができます。

## ラジオ/外部機器を録音する

ラジオ放送や外部機器の音を USB 機器に録音することができます。

- 外部機器から録音する場合は、接続して音声入力レベルを調節しておいてください。(23ページ)
- 録音は通常速度です。録音中に音が聞けます。

### 録音する

- 1 録音したいソース(音源)を選ぶ
- 2 録音する



外部機器から録音する場合は、外部機器の再生を始めてください。

「RECSTART」と表示され、REC インジケーター が点灯します。

- マーキングの設定(下記)を「MANUAL」に設定 したときは、録音中に曲を区切りたい(別の ファイルにしたい)ところで[決定]を押しま す。
- 3 録音を停止する



REC インジケーターが消灯します。

### ご注意

録音ファイルが 2 GB(約 20 時間)に達した場合、自動的に録音が停止します。

## 録音中に曲を区切る(マーキング)

ラジオ/外部機器の録音中に曲を区切って(マーキング)、ファイルを分けることができます。マーキングを手動で行うか、自動で行うかを設定します。

録音を始める前に設定しておいてください。

#### ソース(音源)が「FM」「AM」または「AUDIO IN」の ときに

**1** マーキング設定を確認する



現在の設定を表示します。

### 2 設定する



(くり返し押す)

押すたびに設定が切り換わります。

MANUAL : 自動的には曲を区切りません

録音中に[決定]を押すたびに曲を区切り

ます

TIME : 5分ごとに自動的に曲を区切ります

- ・曲が区切られるとき、約1秒間音が途切れます。
- 設定は電源を切っても記憶されます。

## 曲を削除する

USB 機器に録音されている曲を 1 曲ずつ削除することができます。

- ・曲を削除する前に、USB機器をUSB端子に接続してください。
- 削除した曲は元に戻すことができません。削除する ときは、よく確認してください。
- **1** ソース(音源)を「USB」にする

リモコン 本体 USB/iPod USB/iPod ト/II

- **2** 削除したい曲を選び、再生または一時停止にする
- **3** 削除待機にする



「PUSH SET」表示が点滅し、削除待機になります。

- [キャンセル]または[■]を押すと、削除を中止します。
- 4 削除する



または



「DELETE」と表示され、ファイル削除が終わると 「FINISH」と表示されます。

## タイマーを使う

## スリープタイマーを設定する

設定した時間が経過すると、本機の電源が自動的に切れます。





押すたびに電源が切れるまでの時間(単位:分)が次のように切り換わります。

SLEEP 10 → SLEEP 20 → SLEEP 30 → SLEEP 60 → SLEEP 90 → SLEEP 120 → SLEEP 150 → SLEEP 180 → SLEEP OFF → (最初に戻る)

- ・スリープタイマーが設定されているときは、 「SLEEP」アイコンが点灯します。
- スリープタイマーを解除するときは、「SLEEP OFF」を選んでください。

#### お知らせ

スリープタイマーの動作中もオートパワーセーブ (11 ページ)は有効です。

## 残り時間を確認する

## [スリープ]を 1 回押す

残り時間を5秒間表示します。

## デイリータイマーを設定する

デイリータイマーを使うと、お好みの音楽で目覚めることができます。

- あらかじめ時計を合わせておいてください。 (10ページ)
- あらかじめソース(音源)を準備し、動作することを確かめてください。
- **1** 「PLAY TMR」を選び、決定する





- デイリータイマー選択前の表示です。
- **2** 「PLAY SET」を選び、決定する



3 タイマーの内容を設定し、決定する



以下の各項目を設定してください。

- タイマーの開始時刻と終了時刻の「時」、「分」
- 再生するソース(音源) 「CD」、「USB」、「TUNER」、「AUDIO IN」から選びます
  - 「CD」または「USB」のときは曲番号(USB端子に iPod を接続しているときは、iPod で選択されている曲から再生が始まります)
  - 「TUNER」のときはプリセット番号
- 音量

音量まで設定が終わると、「PLAY SET」と表示されたあと、設定内容が順番に表示されます。

### 4 電源を切る

リモコン

本体

電源



- デイリータイマーの開始時刻約30秒前になると自動的に電源が入り、再生が始まります。
- デイリータイマーは、本機の電源が切れているときのみ作動します。
- デイリータイマーが設定されているときは、 「(i) PLAY」アイコンが点灯します。
- デイリータイマーの作動中は、「(\*) PLAY」アイコンが点滅します。
- デイリータイマーは、1 度設定すれば毎日同 じ内容で作動します。
- ・開始時刻と終了時刻に同じ時刻を設定することはできません。

## お知らせ

- ・操作の途中で[キャンセル]を押すと前の手順に戻り ます。
- デイリータイマーの動作中もオートパワーセーブ (11 ページ)は有効です。
- デイリータイマーの動作中は、[スリープ]ボタンは 無効になります。

## デイリータイマーを解除する

#### 「PLAY TMR」から「PLAY OFF」を選び、解除する



(くり返し押す)

## TIMEROFF

1 度解除したデイリータイマーを、内容を 変えずに再設定する

#### 「PLAY TMR」から「PLAY ON」を選び、再設定する





「TIMER ON」と表示されたあと、設定内容が表示されます。

## 録音タイマーを設定する

ラジオ放送や外部機器をタイマー録音できます。

- あらかじめ時計を合わせておいてください。 (10ページ)
- あらかじめソース(音源)を準備し、動作することを 確かめてください。
- **1** 「REC TMR」を選び、決定する



# PREC TMR

- 録音タイマー選択前の表示です。
- 2 「REC SET | を選び、決定する



3 タイマーの内容を設定し、決定する



(くり返し押す)

以下の各項目を設定してください。

- タイマーの開始時刻と終了時刻の「時」、「分」
- 再生するソース(音源) 「TUNER」または「AUDIO IN」から選びます
  - 「TUNER」のときはプリセット番号
- 音量

音量まで設定が終わると、「REC SET」と表示されたあと、設定内容が順番に表示されます。

#### 4 電源を切る

リモコン

本体

電源





- ・録音タイマーの開始時刻約30秒前になると 自動的に電源が入り、録音が始まります。
- ・録音タイマーは、本機の電源が切れているときのみ作動します。
- 録音タイマーが設定されているときは、 「(i) REC」アイコンが点灯します。
- 録音タイマーの作動中は、「(\*) REC」アイコンが点滅します。
- ・録音タイマーは、設定後1度だけ作動します。 (終了後も設定内容は保存されています。)
- 開始時刻と終了時刻に同じ時刻を設定することはできません。

### お知らせ

- 操作の途中で[キャンセル]を押すと前の手順に戻ります。
- 録音タイマーの作動中は、[時計/タイマー]および [スリープ]ボタンは無効になります。

## 録音タイマーを解除する

### 「REC TMR」から「REC OFF」を選び、解除する



(くり返し押す)

## TIMEROFF

## 録音タイマーを内容を変えずに再設定する

#### 「REC TMR」から「REC ON」を選び、再設定する



「TIMER ON」と表示されたあと、設定内容が表示されます。

## その他の機能

## サウンドモードを使う

曲の種類に合わせて、サウンドモードを選べます。



(くり返し押す)

#### 表示例:



1度押すと現在の設定を表示し、さらに押すと設定が切り換わります。



• [USER]を選ぶと、マニュアルで設定した低音/高音 の音質になります。設定方法については下記"お好 みの音質に設定する"をご覧ください。

### お好みの音質に設定する



(くり返し押す)

押すたびにそれぞれ以下の範囲で調節できます。

低音 : BASS -5 から BASS +5 高音 : TREBLE -5 から TREBLE +5

• [低音+/-]/[高音+/-]を押すと、サウンドモードが 「USER」になり、設定した音質になります。

### 重低音を強める



(くり返し押す)

OFF **←** → HBS

押すたびに「OFF」と「HBS」に切り換わります。(初期 設定は「OFF」です)。

## お知らせ

サウンドモードおよび重低音(HBS)は、ヘッドホンからの音声にも効果があります。

## 表示される情報を変える



(くり返し押す)

押すたびに時計表示や各種の情報表示に切り換わります。

- ソース(音源)によって、表示される情報は異なります。
- 本機は ID3 TAG VERSION1,2(曲名、アーティスト名、アルバム名)、ファイル名、フォルダ名を表示できます(ただし半角英数字のみ、小文字は大文字で表示されます)。
- [iPod]ではタグ情報は表示されません。

#### 表示例:時計



#### 表示例: 音楽 CD 再生中



#### 表示例: MP3/WMA ファイル停止中



## その他

## 再生できる iPod

Made for (対応 iPod)	バージョン*
iPod nano(第7世代)	1.0.2
iPod nano(第6世代)	1.2
iPod nano(第5世代)	1.0.2
iPod nano(第4世代)	1.0.4
iPod nano(第3世代)	1.1.3
iPod nano(第2世代)	1.1.3
iPod touch(第 5 世代)	6.1.3
iPod touch(第 4 世代)	6.1.3
iPod touch(第3世代)	5.1.1
iPod touch(第2世代)	4.2.1
iPod touch	3.1.3
iPod classic	2.0.4
iPhone 5	6.1.3
iPhone 4S	6.1.3
iPhone 4	6.1.3
iPhone 3GS	6.1.3
iPhone 3G	4.2.1

- \*動作確認時のソフトウェアのバージョン
- iPod/iPhone が正しく再生されないときは、iPod/iPhone をリセットしてみてください。(リセット方法は、アップル社のウェブサイトをご覧ください。)
- iPod/iPhone について詳しくは、アップル社のウェブサイトをご覧ください。<a href="http://www.apple.com/ip/">http://www.apple.com/ip/>
- iPod/iPhone の最新の対応状況については、弊社ホームページをご覧ください。

## 使用できる BLUETOOTH 機器

BLUETOOTH での接続には、BLUETOOTH
 2.1+EDR に対応し、A2DP と AVRCP のプロファイルに対応している必要があります。

## 再生できる CD とファイル

- CD 規格(CD-DA)に準拠しない CD については、動作や音質を保証できません。
   CD を再生する際は、「CD ロゴマーク」の有無や、パッケージのご注意をお読みになり、CD 規格に準拠する CD であることをお確かめください。
- CD の特性・記録状態・傷・汚れ、またはプレーヤーの レンズの汚れ・結露などにより本機で再生できない ことがあります。
- CD の使用上のご注意をよくお読みください。
- ・CD テキストの表示には対応しておりません。

CD	下記のマークのある CD を再生することができます。				
	COMPACT COMPAC				
ファイル	・音楽 CD フォーマットの CD-R/ CD-RW				
	• CD-R/CD-RW または USB 機器の MP3/WMA ファイル				

## USB 機器のご注意

- ・USB機器の容量は16GB以下を推奨します。
- 収録されているファイルが多いほど、本機の読み込み時間が長くかかります
- ソニー製ウォークマンなど、独自のソフトウェアで 音楽ファイルを管理しているオーディオプレーヤー は、本機の AUDIO IN 端子に接続して再生してくだ さい。(23ページ)
- USB 機器のセキュリティ機能は、接続する前に解除してください。
- ・USB ハブは使用しないでください。
- ・USB 機器が複数のパーティションに分かれている 場合は、先頭のパーティションのみ認識します。
- 本機の電源が入っているときは、USB機器に電源供給および充電されます。
- すべての USB 機器の動作を保証するものではありません。
- ・USB 機器の取扱説明書もご覧ください。

## CD-R/CD-RW のご注意

お客様が編集した CD-R/CD-RW は、ファイナライズ 処理されている CD に限り本機でお楽しみいただけ ます。

- CD-R/CD-RW を作成するときは、フォーマットを「ISO 9660 Level1」にしてください。また、パケットライト方式(UDF フォーマット)は使用しないでください。
- 音楽用の CD フォーマットまたは MP3/WMA ファイル以外で記録したことのある CD-RW は、いったん全曲を消去してください。そのまま使用すると、突然大きな音が出てスピーカーを破損するなどの原因になります。
- MP3/WMA ファイルの入った CD-R/CD-RW は、通常の音楽 CD よりも読み取りに時間がかかります。 (フォルダやファイルの構成により読み取り時間は異なります。)

## MP3/WMA ファイルのご注意

- 再生できる MP3/WMA ファイルは<.mp3> または <.wma>の拡張子がついているファイルです。
- 本機では、以下のような転送レートとサンプリング 周波数で作成された MP3/WMA ファイルを再生で きます。

サンプリング周波数: 32/44.1/48 kHz


転送レート: MP3:  $32 \, \text{kbps} \sim 320 \, \text{kbps}$  WMA:  $32 \, \text{kbps} \sim 320 \, \text{kbps}$ 

・本機は USB 機器 1 台あたり最大 300 のグループ および 999 の曲を認識します。また、CD1 枚あたり 最大 99 のグループおよび 999 の曲を認識します。

- DRM ファイルは再生できません。
- 1 曲が 2GB 以上のファイルは再生できません。
- 録音状態や記録方法によっては再生できない MP3/ WMA ファイルもあります。その場合、再生できない ファイルはスキップされます。
- MP3/WMA ファイルの再生順について (MP3/WMA ファイルを含まないフォルダは無視されます。)
  - 再生時は、先に作成したグループから順番に再生します。グループ内では、録音した曲順で再生します。
  - パソコンを使ってフォルダ名(グループ名)やファイル名(曲名)を変えた場合は、順番が変わることがあります。

## 録音されるファイル

- 本機で録音してできるファイルは、ビットレートが 192 kbps の MP3 ファイルです。
- USB 機器に「MUSIC」フォルダが自動的に作成され、さらにその中に以下のように MP3 ファイルが録音されます。




# SCMS(シリアルコピーマネージメントシステム)

CD のクリアな音を他のデジタル機器(MD、メモリー、USB など)にデジタル録音した場合、1 度録音した機器から他の機器に再びデジタル信号のままコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」を作ることはできません。この決まりを SCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)といいます。

シリアル・コピー・マネージメント・システムとは、著作権保護のため、デジタルオーディオ機器間でデジタル信号のままコピーできるのは1世代だけと規定したものです。本機は、この決まりに準拠して設計されています。

#### ご注意

この規定により1度デジタル録音されたCDからは、USB機器へデジタル録音することはできません。



## お手入れについて

#### CD プレーヤーのレンズのお手入れ

レンズの汚れは音飛びなど演奏ができなくなる原因になります。CDトレイのカバーを開け、図のようにレンズを清掃してください。



- ほこりなどは市販のクリーニングキットのブロワー を使って、はき出してください。
- 市販の CD レンズクリーナー(乾式タイプ)を利用 してください。

### CDの取り扱いとお手入れ

#### ケースから出すとき





ケースに入れるとき

- CD にテープやシールを貼ったり、字を書いたりしないでください。
- CD は曲げないでください
- ハートや花などの形をしたシェイプ CD(特殊形状 の CD)は、絶対に使用しないでください。故障の原 因となります。
- CD をお手入れするときは、ほこりやゴミ、指紋など を柔らかい布でふきとってください。





必ず内側から外側へ

連続したキズは音飛びの 原因となります。

・シンナーやベンジンなどの溶剤は絶対に使用しないでください。

## 困ったときは

問題の多くは、当社ホームページ

#### http://www3.jvckenwood.com/

や以下のQRコードから最新の製品Q&A情報をご覧いただくことで解決できます。カスタマーサポートセンターにご相談になる前に下記をチェックしてください。



(QR コードは (株)デンソーウェーブ の登録商標です)

- PC サイトです。
- サイトの内容は予告なく変更になることがあります。

#### 以下の処置をしても正しく動作しないときは

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行なっています。万一、どのボタンを押しても正しく動作しないときは、1度電源コードをはずし、しばらく待ってから接続し直してください。

#### 共通

#### 電源が入らない。

**→** AC アダプターを正しく接続してください。

#### 突然電源が切れてしまう。

★オートパワーセーブ(節電機能)が働いています。 (11ページ)

#### 設定の途中で操作が取り消されてしまう。

→操作には時間制限があるものがあります。もう1 度操作し直してください。

#### リモコンで操作できない。

- → リモコンと本体のリモコン受光部との間が遮られていませんか。
- → リモコンの電池が消耗していませんか。新しい電池と交換してください。

#### 音声が聞こえない。

- ➡音量が最小になっていませんか。
- → ヘッドホンをはずしてください。

#### **iPod**

#### iPod を再生できない/認識できない。

- → USB ケーブルを正しく接続してください。
- → お使いの iPod が本機で再生できるか確認してください。(31 ページ)
- → iPod の電池が消耗していませんか。iPod の電池を充電してください。
- → iPod をはずした状態で、iPod をリセットし、本機の電源コードを抜き差ししてください。 (iPod のリセット方法については、アップル社のウェブサイトをご覧ください。)

#### USB 機器/CD

#### 再生できない。

- → USB 機器を正しく接続してください。
- → CD はラベル面を上にして入れてください。
- → CD またはレンズが汚れていませんか。CD または レンズを清掃してください。
- ➡「パケットライト方式(UFD フォーマット)」で録音された CD は再生できません。
- →ソニー製ウォークマンは、USB接続できません。 本機の AUDIO IN 端子に接続してください。 (23 ページ)

#### MP3/WMA のグループやトラックが意図したよう に再生できない。

➡ 再生順は、グループやトラックを録音した書き込みソフトによります。

#### USB 機器や CD からの音声が途切れる。

- ➡ 汚れや傷のある CD は、清掃するか交換してください。
- ➡ 正しく書き込まれた MP3/WMA ファイルを再生 してください。
- →本機の電源を切り、USB 機器を接続し直してください。

## USB 機器に録音したファイルを CD-R にコピーしたい。

→パソコンでの操作になりますので、お使いのパソコンのメーカーにご相談ください。

#### ラジオ

#### 放送が聞こえない。

➡ アンテナを正しく接続してください。(8ページ)

#### 雑音が多く放送が聞きづらい。

- → アンテナを調節してください。
- →本機の電源を切り、入れ直してください。

#### BLUETOOTH 機器

#### BLUETOOTH 機器に接続できない。

- → BLUETOOTH 機能がオンになっているか確認してください。
- → お使いの BLUETOOTH 機器が、BLUETOOTH プロファイルの A2DP に対応しているか確認してください。

#### 本機から BLUETOOTH 機器を操作できない。

→ お使いの BLUETOOTH 機器が、BLUETOOTH プロファイルの AVRCP に対応しているか確認してください。

#### 音が途切れる。雑音が入る。

→ BLUETOOTH の距離限界を超えているか、本機との間に電波に干渉する機器などがある可能性があります。本機に近づけたり、場所を変えて試してみてください。

#### 録音

#### 録音できない。

- → USB 機器の空き容量がありません。
- **→ USB** 機器の書き込み禁止を解除してください。
- → SCMS でデジタル録音が禁止されています。アナログ録音してください。(25 ページ)

#### タイマー

#### スリープタイマーが設定できない。

➡ デイリータイマーまたは録音タイマーが働いていませんか。デイリータイマー/録音タイマー中は、スリープタイマーは働きません。

#### デイリータイマーが作動しない。

➡ 電源が入っていませんか。デイリータイマーを作動させるには、電源を切ってください。

#### 録音タイマーが作動しない。

◆電源が入っていませんか。録音タイマーを作動させるには、電源を切ってください。

## 商標

- "Made for iPod"、"Made for iPhone"とは、それぞれ iPod、iPhone 専用に接続するよう設計され、アップ ルが定める性能基準を満たしているとデベロッパー によって認定された電子アクセサリーであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全 および規格への適合について一切の責任を負いません。このアクセサリーを iPod、iPhone で使用すると、無線性能に影響することがありますので、ご注意ください。
- iPhone,iPod,iPod classic,iPod nano,iPod touch は米 国および他の国々における Apple Inc.の商標です。
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Microsoft, Windows Media は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc が所有する登録商標であり、 株式会社 JVC ケンウッドは、これらの商標を使用する許可を受けています。
- Android は、Google Inc.の商標および登録商標です。

## 主な仕様

## 本体(CA-UXL5-B/CA-UXL5-R/CA-UXL5-W)

#### アンプ部

実用最大出力: 15 W + 15 W (JEITA\* 8Ω)

CD プレーヤー部

対応ファイル形式: 音楽 CD、MP3、WMA

チューナー部

受信周波数: FM: 76.0 MHz - 90.0 MHz

AM: 531 kHz - 1 629 kHz

アンテナ: FM: 75 Ω 不平衡型

AM: ループアンテナ

入出力端子

USB: 出力: DC5V 1 A

 仕様:
 USB2.0 フルスピード規格対応

 対応機器:
 USB マスストレージクラス機器

ファイルシステム: FAT16、FAT32 対応ファイル形式: MP3、WMA

AUDIO IN: ステレオミニ(ø 3.5 mm) x 1

LEVEL 1: 500 mV/47 k $\Omega$ LEVEL 2: 250 mV/47 k $\Omega$ LEVEL 3: 125 mV/47 k $\Omega$ ステレオミニ( $\emptyset$  3.5 mm) x 1

BLUETOOTH 部

PHONES:

規格: BLUETOOTH Ver. 2.1 + EDR

送信出力: Class 2

最大通信距離: 見通し距離約 10 m

(使用環境によって異なります)

使用周波数带域: 2.4 GHz 带

対応 BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) プロファイル: AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

SPP(Serial Port Profile)

#### 共通部

付属 AC アダプター 入力: AC 100 V - 240 V  $\sim$  、50 Hz/60 Hz、1.5 A - 0.5 A

(AA-R2001): 出力: DC 20 V \_\_\_\_ 2.6 A

消費電力: 18 W(動作時)

6.0 W 以下 (BLUETOOTH スタンバイ時)

0.50 W 以下(電源待機時)

最大外形寸法: 幅 254 mm×高さ 75 mm× 奥行き 181 mm

質量: 約 1.0 kg

### スピーカー(SP-UXL5-B/SP-UXL5-R/SP-UXL5-W)

システム: フルレンジ バスレフ型

スピーカーユニット: 8 cm コーン型

インピーダンス: 8Ω

最大入力: 20 W (JEITA\*)

最大外形寸法: 幅 120 mm×高さ 120 mm×奥行き 180 mm

質量(1 本あたり): 1.1kg

\*は JEITA(電子情報技術産業協会)の測定法に基づく数値です。

本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。



## 保証とアフターサービス

#### 保証書

所定事項記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より 1年間です。

#### 補修用性能部品の最低保有期間

製造打ち切り後8年です。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間中、およびその後の点検・サービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。

- 1. 保証期間中、取扱説明書および本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、 無償修理または本体部の交換をさせていただきます。その際、当社の判断で再生部品を用いる場合があります。商品と本書をお買い上げの販売店にご持参ご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 2. 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または JVC ケンウッドカスタマーサポートヤンターにご相談ください。
- 次のような場合は保証期間内でも有料修理にさせていただきます。
- (1) 本書のご提示がない場合。
- (2) 本書に型名、製造番号、お買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合。
- (3) で使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
- (4) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
- (5) 火災、地震、風水害、雷その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定以外の使用電源(電圧・周波数)による故障および指傷。
- (6) 不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
- (7) 一般家庭用以外(例えば業務用などへの長時間使用および車輌、船舶への搭載)に使用された場合の故障 および損傷。
- (8) 消耗品(電池など)の消耗。
- (9) (持込修理対象商品の場合)

持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料はお客様負担とさせていただきます。また、出 張修理を行なった場合には、出張料はお客様負担とさせていただきます。

- (10) (出張修理対象商品の場合)
  - 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合は、出張に要する実費を申し受けます。
- (11) 不注意、許可なしに行なった修正/改造、あるいは事前承諾を得ずに付加した部品またはインストールした ソフトウエア、ファームウエアが原因となって損傷が発生した場合。
- 4. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって株式会社 JVC ケンウッドおよびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

品名	<u></u> する	ーディオ商品	製	造番号	
型名	<u>さ</u> UX・	-L5-B/UX-L5-R/UX	(-L5-W		
		ふりがな			
	お名前				様
お客様		000-000	電話(	) -	
様   	ご住所				
お買					
	年	月 日	期間		
お買	買い上げ	占	住所·店名·	電話	
ı					

### お客様へのお願い

- 1. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は直ちにお買い上げ販売店にお申し出ください。購入日の確認できる書類(シールやレシートなど)の添付でもかまいませんので、大切に保管してください。
- 2. 製造番号の記載がない場合は、お手数ですが、お買い上げ商品の製品番号をお確かめのうえ、記入をお願い致します。
- 3. ご贈答品などで、本書記載のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
- 4. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

ホームページ http://www3.jvckenwood.com/

## 株式会社JVCケンウッド

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12